

NV350

キャラバン専用

アミエース

取付・取扱説明書

この度は、NV350 キャラバン専用アミエースをお買い上げいただきありがとうございます。
商品の取り付け、取り扱いについては、本書をよくお読みいただき、正しい取り付け、取り扱いをお願いいたします。

【作業を始める前に】

- 取付作業は必ず2人で行ってください。(車両の中と外で同時に作業する必要があります。)
- 車両はエンジンを停止して、安全なところに駐車して作業を行ってください。

【取付方法】

アミエース本体裏面

ビス
固定ステー
スプリングワッシャー
ビス
固定ステー
上側
※下側は外しません
下側
※片側は外しません

アミエースには、上側、下側があります。
表面の保護シートに表記してありますので必ず作業開始前に確認してから作業を行ってください。

1. 図を参照して、アミエース裏面の固定ステー(2個)をビス、スプリングワッシャーを外して、取り外してください。
※固定ステーを外す際は、取り付けの窓のフロント側の固定ステーを外してください。
図は助手席側の窓に取り付ける場合です。
2. 図を参照して、アミエース裏面上側の固定ステーをビス、スプリングワッシャーを外して、取り外してください。

図窓に押し当てる

フロント側

車両外側窓

【後側差し込み部断面】

固定ステー <車内側>

アミエース枠部

車内側

車両窓

図後側に全体をスライドさせて固定ステーをガラスに差し込む

下側のステーをガラスのフチにのせる ※図は助手席側窓です

1. 車両の窓を全開にしてください。
2. 図を参照して、アミエースの下側の固定ステーを車両窓下の淵にのせて、窓に押し当ててください。
3. アミエース全体を車両後側にスライドさせるようにして、固定ステーを車両窓にしっかりと差し込んでください。

車内側取付

固定ステー
スプリングワッシャー
ビス
スプリングワッシャー
ビス
固定ステー

※外していない固定ステーを増し締めする(3ヶ所)

1. 車両内側よりアミエース前側の穴位置に合わせて、外した固定ステーを車両窓を挟み込むようにセットして、ビス、スプリングワッシャーにて2か所を確実に固定してください。
※この際、車外より別の作業者がアミエースを押し当てながら作業してください。
2. アミエース上側の穴位置に合わせて、外した固定ステーを車両窓を挟み込むようにセットして、ビス、スプリングワッシャーにて確実に固定してください。

※外していない固定ステーのビスを増し締めし確実に固定してください。(出荷時は仮締めのため)

- 固定ビスに緩み等が無いことを確認してください。
- 作業終了後、車両窓を開閉し干渉等が無いことを確認してください。

赤色の表示が完全に見えなくなるようにロックする

4隅を押し

【ご使用上の注意】

- 車両窓を閉める際は、必ず開閉レバーのロックが、確実にかかっていることを確認してください。
※レバーが上下にスライドし、赤色の注意表示が完全に見えなくなった状態。
- レバーのロックの状況にかかわらず、窓を閉じた際は、図を参照して窓の4隅を押して確実に窓が閉じていることを確認してください。
- 雨天の際は、水漏れの原因となる場合がありますので取り外してください。